

Instellingen Pocketscanner

Om de instellingen van de scanner te wijzigen gebruikt u de ▲ en ▼ toets. Om te bevestigen gebruikt u de 0 knop.

Selecteer u <<back... dan gaat u een stap terug in het menu

Geluid

Om het geluid in / uit te schakelen of het volume aan te passen.

3)Setting > 9)Sound > 2)Volume > 1)Off
2)High
3)Medium
4)Low

Trilfunctie

Trillen na het scannen in / uit schakelen

3)Setting > 8)Motor > 1)Motor ON
2)Motor OFF

Koppelen met de dongel

Standaard is de dongel met de pocketscanner verbonden. Indien u toch opnieuw wilt koppelen kunt u de dongel verwijderen uit de PC.

Selecteer op de pocketscanner

2)Pairing > 1)2.4G

Plaats nu de dongel in de PC. De dongel zal nu verbonden zijn met de pocketscanner.

Opslag instellingen

Normal = Data direct doorsturen naar de PC na elke scan.

Storage = Barcode wordt na het scannen in de scanner opgeslagen.

Nadat Upload is geselecteerd wordt de data naar de computer overgezet.

3)Setting > 4)Storage mode > 1)Normal
2)Storage

Statistical = Status aantal barcodes in het geheugen

Upload = Data wordt doorgezet naar de PC

Clear Datas = Alle data wissen. Controleer bij Statistical of het geheugen leeg is.

4)StorageParam > 1)Statistical
2)Upload
3)Clear Datas

Standbytijd

3)Setting > 10)Sleep Time > Kies de gewenste tijd

Let op! Selecteer niet 1) No sleep. Hierdoor zal de scanner niet meer op standby gaan en kan het de batterij onherstelbaar beschadigen.

Resetten

Om terug te gaan naar fabrieksinstellingen selecteert u.

3)Setting > 1)Default